


CONFIGURAZIONE DI UNA RETE HTTP - DNS - DHCP




Per prima cosa creare la struttura con cisco




Selezionare un server come DHCP e configurare un indirizzo IP e un DNS server



Selezionare un altro server come DNS e configurare l'IP e il DNS server come il DNS server del server DHCP




Dopodichè, andare su DNS e creare un record chiamato "epicode internal" con un indirizzo IP



Selezionare un altro server come http e mettere l'indirizzo IP messo per il record epicode internal e lasciare il dns server messo anche negli altri




Impostare i laptop in DHCP



Eseguire un ipconfig sul primo laptop

```
Physical
       Config
             Desktop
                               Attributes
                    Programming
Command Prompt
                                                                                 Х
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address.....: FE80::20C:CFFF:FE44:23C9
   IPv6 Address....::
   IPv4 Address..... 192.168.1.5
  Subnet Mask..... 255.255.255.0
  Default Gateway....::::
Bluetooth Connection:
   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address....::
   IPv6 Address....:::
   IPv4 Address..... 0.0.0.0
   Subnet Mask..... 0.0.0.0
   Default Gateway....::::
                              0.0.0.0
```

Eseguire un ipconfig sull'altro laptop



Infine, cliccare su un laptop, andare su web browser e verificare se il sito funziona.